


EG-AssiT 取扱説明書

EG-Assit はラッチ&タイマー機能とタイムエイド機能の二つを併せ持つ複合機です。電源スイッチを入れる方向でどちらかの機能を選択できます。時間設定は機器側面についているボリュームで行い、設定時間は上面のLEDで選択します。

○構成



○機能選択

図に示す電源スイッチの左半分を押す（ON）：ラッチ&タイマー動作

左半分を押す（ON）：タイムエイド動作

中央に戻す：電源 OFF

○使い方

●ラッチ&タイマーモード

ラッチ&タイマーモードでは、9種類の予め設定した時間、リレー出力端子を ON することができます。または、外部スイッチ入力から信号が入る度に、ON と OFF を交互に行うことができます。

1. 電源スイッチの右半分を押します。
2. 単音が2回鳴ります（音階はドとレ）。
3. 時間設定動作となります。

時間設定動作の時は図の一番上の青色 LED がいつも点滅しています。

4. ボリュームをまわすと右回りに LED が点灯します。1～9 個までを選んで、予め設定した時間を選択してください。
5. スタートスイッチを押します。単音が1回鳴り（ド）ラッチがスタートし、リレー出力端子が ON になります。もし端子を機器に接続していればスイッチが入ります。このとき設定時間に選んだ LED が一つだけ点灯します。
7. 時間が来ると単音が1回鳴り、青の LED が点灯してリレー出力端子が OFF されます。端子に機器を接続しているとスイッチが切れます。
8. 3 番にもどり再び時間設定ができるようになります。

なお時間設定のとき LED の 10 個点灯を選択し、スタートボタンを押すとトグルスイッチ動作（以下）となります。トグルスイッチ動作とはスタートボタン又は外部入力端子に接続されたスイッチが入る度に、リレー出力端子が ON になったり OFF になったりを繰り返す動作です。

1. スタートボタンを押すと単音が1回鳴り、青色 LED のみが点灯します。このときリレー出力端子はスイッチ OFF の状態です。
2. スwitchを押すと単音が1回鳴ると同時にリレー出力端子が ON になり、10 番目の赤色 LED が点灯します。LED の色は青が OFF、赤が ON を示しています。
3. もう一度スイッチを押すと単音が1回鳴ると同時にリレー出力端子が OFF になり、青色 LED が点灯します。以上を繰り返します。
4. スタートスイッチを3秒間以上長く押すと単音が1回鳴り青色 LED が点灯し、スタートスイッチを離すと時間設定動作に戻ります。または電源スイッチを一度 OFF すると時間設定動作に戻ります。

●タイムエイドモード

タイムエイドモードでは予め設定した時間で、10 個の LED を順番に消して行きます。LED 残り 2 個で単音が 1 回、残り 1 個で単音が 2 回鳴ります。全部消えると全ての LED が点滅しメロディーが流れます。

1. 電源スイッチ右半分を押します。
2. 単音が 3 回鳴ります(ド, レ, ミ)。
3. 時間設定モードとなります。

時間設定モードの時は何時も図の一番上の青色 LED が点滅しています。

4. ボリュームをまわすと右回りに LED が点灯します。1～10 個までを選んで、予め設定した時間を選択してください。
5. 求める時間設定が終わったらスタートスイッチを押します。
6. 単音が 1 回鳴り(ド)、10 個全ての LED が点灯しスタートします。
7. スタートと同時に次に消える LED が点滅します。
8. LED が順次消えて行き 2 個になると単音が 1 音(レ)なります。LED が 1 個で単音 2 音(ドとレ)が鳴ります。
9. 時間になると、メロディーが流れ全 LED が点滅します。同時にリレー出力端子が 1 秒間 ON します。
10. 3 番にもどり再び時間設定が出来るようになります。

●その他

- 電池交換は入れ物の二箇所の大きなネジを外して、ふたを開け交換してください。
1. 5V 単四乾電池 * 2 本を使用します。
- ラッチ&タイマーモードとタイムエイドモードを切り替える時は一度、中央にスイッチを戻して (OFF) から 1 秒ほど待って行って下さい。
- リレー出力端子の容量は小さいので、直接テレビ等の 100V 電源につなぐ事は絶対にしないで下さい。